

All products are trademarks of Nostalgia Products Group, LLC. Worldwide design & utility patented or patents pending. © 2011 Nostalgia Products Group, LLC.

www.nostalgiaelectrics.com

(rev. 08/23/11)



CCP51

Vintage Collection™ Old Fashioned Movie Time Popcorn Cart

Instructions and Recipes Instructions et Recettes Instrucciones y Recetas



CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	0
HELPFUL TIPS	1
CLEANING & MAINTENANCE	1
RECIPES	2
RETURNS & WARRANTY	4

SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz 667 Watts, ETL Approved

IMPORTANT PRECAUTIONS

- 1. NEVER immerse in water.
- 2. NEVER use near water.
- 3. NEVER use an abrasive sponge nor cloth.
- 4. NEVER use a scouring pad on the appliance.
- 5. NEVER leave appliance unattended while in use.
- NEVER force Kettle in or out of the brackets as this may cause gears to become misaligned and appliance will not operate properly.
- 7. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
- DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
- 9. DO NOT clean any parts of this appliance in a dishwasher.
- 10. Keep out of reach of children.
- 11. This appliance is NOT A TOY.
- 12. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
- Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure their safety.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. Read all instructions before operating this appliance.
- Keep door of Main Unit closed while operating. Do not touch Kettle while operating; it gets very HOT.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
- DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
- The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
- DO NOT use outdoors.
- Position the appliance as close to the outlet as possible to prevent injury due to tripping over cord.
- 10. DO NOT leave Kettle motor running once popping has ceased.
- 11. Extreme caution must be used when moving this appliance.

- 12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
- 13. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended.
- 14. Check Kettle for presence of foreign objects prior to use.
- Make sure the Kettle is properly attached to brackets before operating and that the motor plug is plugged into the Kettle.
- 16. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
- 17. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
- 18. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 19. This appliance has a three-prong plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into an outlet only one way. If plug does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- 20. CAUTION: The lightbulb inside of this unit will get hot. This bulb is only for use with the popcorn cart. If the bulb gets damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not attempt to service this appliance yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART, a product in Nostalgia Electrics' Vintage Collection.™ This 53" tall vendor-style popcorn cart will be the hit of every party. It pops up to 16 cups of hot, fresh, kettle cooked popcorn per batch. Providing a vintage look and feel, reminiscent of silent movie houses and carnivals circa-early 1900s, the OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART is designed for both home and commercial use. It features a large, stainless steel kettle with a built-in stirring system and kernel catcher to keep unpopped kernels out of each perfect batch. There is a compartment in the base of the unit to store supplies, making it easy to keep the cart well stocked and organized. The OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART has an easy-to-clean design. Its accessible height makes serving a snap.

PARTS & ASSEMBLY

Hardware









#1 Bolt (10mm) Qty. 10 #2 Bolt (60mm) Qty. 4 #3 Flat Washer (8mm) Qty. 14

#4 Flat Washer (6mm) Qty. 14







#5 Locking Washer Qty. 6 #6 Nut Cap Qty. 6 #7 Nut Qty. 4

Parts



(A) Main Unit



(B) 4 oz. Kernel Measuring Cup



(C) Storage Compartment



(D) Oil Measuring Spoon (1 tbsp.)










(E) Push Handle

(F) Axle Bolts

(G) Wheel

(H) Wrenches









(I) Base Support

(J) Cross Bar

(K) Leg Assembly


(L) Popcorn Scoop

Assembly of Base Support


Attach Push Handle (E) from inside Storage Compartment (C) using four #1
Bolts, eight #4 Flat Washers and four #7 Nuts. For each hole, add one #4
Flat Washer to #1 Bolt, then put bolt through Storage Compartment (C) and
Push Handle (E). Add a second #4 Flat Washer and tighten with a #7 Nut.



Insert Cross Bar (J) into the square inserts on the inside of Base Support (I) and secure from below with two #1 Bolts and two #4 Flat Washers. Insert the Leg Assembly (K) over the protruding ends of the Base Support (I) and fasten from the inside of Base Support (I) going outward using four #2 Bolts, eight #3 Flat Washers, four #5 Locking Washers and four #6 Nut Caps.




 Assemble Base Support (I) into the bottom of the Storage Compartment (C) and secure with four #1 Bolts and four #4 Flat Washers.




Assembly of Wheels


- 1. Put #3 Flat Washer onto Axle Bolt (F) and insert into Base Support (I).
- 2. Put on #3 Flat Washer. Slide Wheel (G) onto Axle Bolt (F), then add a second #3 Flat Washer, #5 Locking Washer and #6 Nut Cap.
- 3. Use Wrench (H) to tighten the #6 Nut Cap.
- 4. On the other side of Base Support (I), insert second Axle Bolt (F) with #3 Flat Washer, add #3 Flat Washer, second Wheel (G), another #3 Flat Washer, #5 Locking Washer and a #6 Nut Cap.
- 5. Use Wrench (H) to tighten the #6 Nut Cap.



Assembly of Main Unit



- 1. Place Main Unit (A) onto the top of the Storage Compartment (C).
- Ensure that the two inserting pins at the bottom of the Main Unit (A) line up correctly so that Main Unit (A) can be locked under the beam of the Storage Compartment (C).







HOW TO OPERATE

Before first use, clean the inside of the unit by wiping with a moist, non-abrasive sponge, towel or cloth and then wipe with a non-abrasive dry towel. Wipe down the inside of the Kettle and be sure it is properly placed in the brackets before starting.

- First, find a flat surface near an electrical outlet before starting. Make sure your cord is away from any water source. It is acceptable to use an extension cord if needed.
- Gather your popcorn making supplies: popcorn, seasonings, bowls or bags for holding the popcorn, cooking oil, Kernel Measuring Cup and Oil Measuring Spoon. (Kernel Measuring Cup and Oil Measuring Spoon are included with your unit).
- 3. Make sure Kettle is properly secured in support brackets.
- 4. Make sure Kettle motor is plugged in.
- 5. Plug in the appliance while switch is flipped to OFF position.
- Turn appliance ON by flipping the switch on the top of the machine (see illustration above for location of switches). Allow the appliance to run 3-5 minutes to heat up Kettle.
- 7. Once Kettle has heated, turn unit OFF before adding ingredients.
- Use the Oil Measuring Spoon supplied with your OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART to add 2 tablepoons of your favorite popcorn cooking oil to the Kettle. For every Measuring Cup full of kernels (4 oz.), add 2 tablespoons of oil. For best results, light vegetable oil is recommended.
- Add 4 ounces of popcorn kernels to the Kettle using supplied Kernel Measuring Cup.
- 10. Close the door and turn unit ON. In no time at all, you will hear the popping begin. Fresh, hot popcorn will begin to burst out of the flip lids on the Kettle - just like at the theater!

HELPFUL TIPS

SMOKING

If your OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART begins to smoke during cooking, it may be due to grease build up. In order to reduce smoking, make sure that you clean the inside of the Kettle between uses.

CLEANING & MAINTENANCE

- Make sure appliance is unplugged before cleaning. Unplug the outer plug to the outlet as well as the Kettle motor plug inside the Main Unit.
- Use slightly damp, non-abrasive sponge, towel or cloth to wipe down the inside and outside of Main Unit, then wipe with a non-abrasive towel to dry.
- 3. Unplug Kettle motor and remove Kettle from support brackets.
- 4. Take Kettle out of the Main Unit. After removing Kettle from Main Unit, fill ²/₃ of Kettle with hot, soapy water.
- 5. Let the Kettle sit for 15 20 minutes to cut the grease. (time may vary use your own judgment depending on the amount of cleaning necessary)
- Empty water. If necessary, use the scrubber side of a cleaning sponge to scrub inside of Kettle.
- 7. Rinse inside carefully and dry.
- 8. Wipe outside of Kettle with damp cloth and dry.

NOTE: To protect the motor plug from getting wet, **never immerse the Kettle in any liquid**. Never place any parts in the dishwasher. Always wash by hand.

RECIPES

The OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART makes hot, fresh, theater style popcorn anytime! Enjoy your freshly popped corn in a variety of ways:

- Regular theater style popcorn add butter and salt.
- Add a pinch of sugar and salt to popcorn for a sweet kettle corn taste.
- Flavored popcorn add seasoning from any gourmet popcorn seasoning kit.
- Try some of these fun recipes
 - 1 Gallon = 16 cups

PARMESEAN POPCORN

- 1 Gallon of Popped Corn
- 1 Tsp Garlic Powder
- 3 Green Onions, finely chopped
- ½ Tsp Cracked Pepper
- 1 Tsp Sea Salt
- 1 Cup Parmesean Cheese, grated (more or less to taste)
- 3 Tbsps Olive Oil, heated

Pop corn kernels using the OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART as directed on page 9.

Combine garlic powder, green onions, cracked pepper, sea salt and parmesean cheese. Set aside.

In a large mixing bowl, drizzle hot olive oil over popcorn.

Toss until well coated.

Slowly add in dry ingredients while continuously strirring popcorn until well coated.

You may also shake the dry ingredients over popcorn in a large paper or muslin bag.

TRADITIONAL POPCORN BALLS

- ½ Cup Popcorn
- ½ Cup Corn Syrup
- ½ Cup Granulated Sugar
- ½ Teaspoon Salt
- 1 Stick of Butter, softened

Pop corn kernels using the OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART as directed on page 9.

Mix corn syrup, sugar and salt together in pot and dissolve over medium heat for about 3 minutes.

Add popcorn to pot, stirring and tossing consistently until popcorn is evenly coated at low heat.

Remove from heat.

Use softened butter to form balls while popcorn mixture is still warm.

Wrap individual balls in plastic wrap, tie and store at room temperature.

CHUNKY MONKEY

- 1 Gallon Popcorn
- 1 12-oz bag Semi-Sweet Chocolate Chips
- 1 12-oz bag Peanut Butter Morsels
- 4.2 oz bag Banana Chips, broken into small pieces
- 11-oz bag Peanuts

Pop corn kernels using the OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART as directed on page 9.

Melt chocolate chips and peanut butter morsels over stove, as packaging recommends.

Line cookie sheet with wax paper.

Toss together popcorn and banana chips.

Spread popcorn and banana chip mixture evenly over cookie sheet.

Drizzle melted chocolate and peanut butter mixture over popcorn and banana chips.

Sprinkle peanuts over chocolate and peanut butter mixture.

Allow to cool.

When chocolate and peanut butter has hardened, break up the Chunky Monkey into pieces.

Can be stored in plastic freezer bags.

POPCORN PEPPERMINT BARK

- 1 Gallon
 Popped Corn
- 1 12-oz bag Semi-Sweet or Dark Chocolate Chips
- 1¼ cup Peppermint Sticks, crushed

Pop corn kernels using the OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART as directed on page 9.

Melt chocolate chips over stove, as packaging recommends.

Line cookie sheet with wax paper.

Spread popcorn evenly over cookie sheet.

Drizzle melted chocolate over popcorn.

Sprinkle crushed peppermints over chocolate.

Allow to cool.

When chocolate has hardened, break up Popcorn Peppermint Bark into pieces.

Can be stored in plastic freezer bags.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART / CCP510

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Customer Service

Phone: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. In order to obtain service under this warranty, please contact Nostalgia Products Group, LLC at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaelectrics.com.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES 16
INTRODUCTION
PIÈCES ET ASSEMBLAGE
COMMENT FAIRE FONCTIONNER
CONSEILS PRATIQUES
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
RECETTES
RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES 28

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:

120 Volts, 60 Hz 667 Watts, Approuvé ETL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- 1. NE JAMAIS immerger dans l'eau.
- 2. NE JAMAIS utiliser près d'une source d'eau.
- 3. NE JAMAIS utiliser d'éponge ou de chiffon abrasif.
- 4. NE JAMAIS utiliser de tampon à récurer sur l'appareil.
- 5. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'elle est utilisée.
- NE JAMAIS retirer la Marmite de ses supports ou l'enfoncer de force parce que ceci pourrait désaligner l'engrenage, et l'appareil ne fonctionnera pas correctement.
- 7. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé ou au moment du nettoyage.
- NE PAS faire fonctionner cet appareil lorsque la prise ou le cordon est endommagé(e) ou lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
- 9. NE PAS nettoyer quelque pièce de cet appareil au lave-vaisselle.
- 10. Garder hors de la portée des enfants.
- 11. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
- Les enfants laissés sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne devraient pas utiliser cet appareil.
- Les jeunes enfants qui sont à proximité de l'appareil ne devraient pas être laissés sans surveillance pour ne pas qu'ils jouent avec celui-ci.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Les mesures de précaution de base devraient toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris les éléments suivants :

- 1. Lire toutes les consignes avant de faire fonctionner l'appareil;
- Garder la porte de l'Appareil principale fermée au moment de son fonctionnement. Ne pas toucher à la Marmite en fonctionnement; elle devient très CHAUDE;
- Pour se protéger des chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la prise ou quelque pièce de cet appareil dans l'eau ou autres liquides;
- La surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque quelque appareil électrique est utilisé à proximité d'eux;
- Débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de retirer des pièces ou de le nettoyer;
- 6. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la prise est endommagé(e) ou que l'appareil a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil à l'atelier de réparations le plus près pour qu'il soit évalué ou réparé;
- Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires.
 L'utilisation d'accessoires pourrait provoquer des blessures;

- 8. NE PAS utiliser à l'extérieur;
- Placer l'appareil le plus près possible d'une prise de courant pour éviter de se blesser en trébuchant sur le cordon électrique;
- NE PAS laisser le moteur de la Marmite tourner lorsque l'éclatement du maïs a cessé;
- Une attention toute particulière doit être accordée au moment de déplacer l'appareil;
- 12. NE PAS utiliser l'appareil à une autre fin que celle pour laquelle il est prévu;
- Un appareil électrique branché dans une prise de courant ne devrait jamais être lassé sans surveillance.
- 14. Vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger dans la Marmite avant son utilisation;
- 15. S'assurer que la Marmite est correctement fixée aux supports avant le fonctionnement et que la prise du moteur est branchée à la Marmite.
- Un cordon d'alimentation court est prévu pour diminuer le risque d'emmêlement ou de trébuchement avec un long cordon.
- Des rallonges électriques peuvent être utilisées si vous être prudents lorsque vous en faites l'utilisation.
- Les caractéristiques électriques d'une rallonge devraient être semblables ou meilleures que celles attribuées à l'appareil.
- 19. Cet appareil a une fiche à trois broches. Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est destinée à s'intégrer dans une prise d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon.
- 20. ATTENTION: L'intérieur de cette unité ampoule devient chaud. Cette ampoule est uniquement pour une utilisation avec le panier pop-corn. Si l'ampoule est endommagé, il doit être remplacé par une personne qualifiée afin d'éviter un danger.
- 21. Ne pas tenter de réparer cet appareil vous-même, car ouvrir ou retirer les couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN, un produit de la collection Vintage de Nostalgia Electrics. Ce chariot de style marchand ambulant de 53" sera la vedette de toute fête. Il prépare jusqu'à 16 tasses de maïs éclaté chaud, fraîchement préparé dan s la bouilloire par utilisation. L'allure du CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ DE CINÉMA D'ANTANT rappelle les cinémas muets et les fêtes foraines du début des années 1900 Series et est conçu pour l'utilisation résidentielle ou commerciale. Sa bouilloire spacieuse en acier inoxydable comporte un système intégré et un récipient à grains qui garde les grains de maïs non éclatés hors de chaque recette parfaitement préparée. Il y a un compartiment dans la base servant à l'entreposage, pour garder votre chariot bien pourvu et organisé. Le CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN est conçu pour être facile à nettoyer. Sa hauteur accessible rend le service très facile.

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Matériel









Boulon no 1 (10 mm) Boulon no 2 (60 mm) Rondelle Plate no 3 Rondelle Plate no 4 Qté 10 Qté 4 (8mm) Qté 14 (6mm) Qté 14








Rondelle de Verrouillage Écrou à Calotte no 6 no 5 Qté 6 Qté 6 Écrou no 7 Oté 4

Pièces







(B) Tasse à Mesurer d'Entreposage



l'Huile (1 cuil. table)



(C) Compartiment (D) Cuillère à Mesurer










(E) Poignée de Poussé



(G) Roue

(H) Clé





Transversale



(J) Barre des Pattes




(K) Ensemble




(L) Pelle à Maïs

Assemblage du support de la base


1. Attacher la Poignée de Poussée (E) de dans le Compartiment de stockage (C) utilisant quatre #1 Boulons, huit #4 Rondelles Plates et quatre #7 Écrous. Pour chaque trou, ajouter une #4 Rondelle Plate à #1 Boulon, alors mettre le boulon par le Compartiment de Stockage (C) et la Poignée de Poussée (E). Ajouter un deuxième #4 Rondelle Plate et resserrer avec un #7 Écrou. Insérer la Barre Transversale (J) dans les fentes carrées situées sur le côté de la Base (I), puis fixer solidement en dessous à l'aide des Boulons no 2. Insérer la patte de soutien (K) sur les extrémités saillantes de la base (I), puis fixer à partir de l'intérieur de la Base (I) vers l'extérieur, à l'aide des quatre boulons no 3, des quatre Rondelles Plates no 4 et des quatre chapeaux d'Écrou no 5.



2. Insérer la Barre de fractionnement (J) dans les insertions carrées sur l'intérieur de Soutien Ignoble (je) et obtient d'au dessous avec deux #1 Boulons et deux #4 Rondelles Plates. Insérer l'Assemblée de Jambe (K) sur les fins dépassant du Soutien Ignoble (je) et attache de l'intérieur de Soutien Ignoble (je) allant en dehors utilisant quatre #2 Boulons, huit #3 Rondelles Plates, quatre #5 Rondelles de Verrouillage et quatre #6 Bouchons d'Ecrou.




 Assembler le Soutien Ignoble (I) dans le fond du Compartiment de Stockage (C) et obtient avec quatre #1 Boulons et quatre #4 Rondelles Plates.




Assemblage des roues


- Mettre #3 Rondelle Plate sur le Boulon d'Axle (F) et l'insertion dans le Soutien Ignoble (I).
- Mettre #3 Rondelle Plate. Glisser la Roue (G) sur le Boulon d'Axle (F), alors ajouter un deuxième #3 Rondelle Plate, #5 Rondelle de Verrouillage et #6 Écrou Plafonne.
- 3. Utiliser la Clé (H) pour serrer le Capuchon d'Écrou no 6.
- 4. Sur l'autre côté de Soutien Ignoble (I), insérer le deuxième Boulon d'Axle (F) avec #3 Rondelle Plate, ajouter #3 Rondelle Plate, la Roue de seconde (G), une autre #3 Rondelle Plate, #5 Rondelle de Verrouillage et un #6 Écrou Plafonne.
- 5. Utiliser la Clé (H) pour serrer le Capuchon d'Écrou no 6.



Assemblage de l'Appareil principal



- 1. Placer l'Appareil principal (A) sur le dessus du Compartiment de rangement (C).
- S'assurer que les deux goupilles d'insertion sur le fond de l'Appareil principal
 (A) s'alignent correctement de manière à ce que l'Appareil principal (A)
 se verrouille sous la barre du Compartiment de rangement (C).







COMMENT FAIRE FONCTIONNER

Avant son utilisation, nettoyer l'intérieur de l'appareil en l'essuyant avec une éponge, une serviette ou un chiffon humide, non abrasif(ve), puis l'assécher avec une serviette sèche. Essuyer l'intérieur de la Marmite et s'assurer qu'elle est correctement placée sur les supports avant de démarrer l'appareil.

- Premièrement, trouver une surface plane près d'une prise murale avant de démarrer l'appareil. S'assurer que votre cordon est éloigné d'une source d'eau. Un prolongateur peut être utilisé.
- 2. Réunir toutes les fournitures nécessaires à votre maïs: le maïs, les assaisonnements, les bols ou les sacs comme récipient pour le maïs, l'huile de cuisson, une tasse à mesurer le maïs et une cuillère pour mesurer l'huile. (La tasse à mesurer le maïs et la cuillère à mesurer l'huile ne sont pas incluses avec votre appareil.)
- 3. Assurez-vous que la bouilloire est bien sécurisée dans les attaches de support.
- 4. Assurez-vous que le moteur de la bouilloire est branché.
- 5. Branchez l'appareil lorsque l'interrupteur est à la position « OFF ».
- Mettre l'appareil en position Marche en appuyant sur l'interrupteur qui se trouve sur le dessus de l'appareil (voir l'illustration cidessus pour l'emplacement des interrupteurs. Laisser l'appareil fonctionner 3-5 minutes pour réchauffer la Marmite.
- 7. Une fois la bouilloire chaude, éteignez l'appareil avant d'y ajouter les ingrédients.
- 8. Utilisez la cuillère à mesurer l'huile fournie avec votre CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN pour ajouter 2 cuillerées à table de votre huile à cuisson favorite pour le maïs dans la bouilloire. Pour chaque tasse à mesurer pleine de grains de maïs (4 oz.), ajoutez 2 cuillerées à table (2 cuil. table) d'huile. Pour obtenir de meilleurs résultats, une huile végétale légère est recommandée.
- 9. Ajoutez 6 oz. de grains de maïs à éclater à la bouilloire à l'aide de la tasse à mesurer les grains de mas à éclater à la bouilloire à l'aide de la tasse à mesurer les grains de maïs fournie.
- 10. Fermez la porte et mettez l'interrupteur à la position « ON ». Vous entendrez le maïs commencer à éclater en un rien de temps. Du maïs éclaté frais et chaud commencera à surgir du couvercle sur la bouilloire – comme au cinéma!

CONSEILS PRATIQUES

FUMÉE

Si votre CHARIOT À MAÏS DES SALLES DE CINÉMA D'ANTAN commence à fumer durant la cuisson, il se peut qu'il y ait une accumulation de graisse. Afin de diminuer le risque de fumée, s'assurer de nettoyer l'intérieur de la Marmite entre les utilisations.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
 Débrancher la prise extérieure de la prise murale ainsi que le moteur de la Marmite à l'intérieur de l'Appareil principal.
- Utiliser une éponge, une serviette ou un chiffon légèrement humide, non abrasif(ve) pour essuyer l'intérieur et l'extérieur de l'Appareil principal, puis l'assécher avec une serviette sèche non abrasive.
- 3. Débrancher le moteur de la Marmite, puis retirer la Marmite des supports.
- 4. Retirer la Marmite de l'Appareil principal. Après avoir retiré la Marmite de l'Appareil principal, remplir la Marmite aux ²/₃ d'eau chaude savonneuse.
- 5. Laisser la Marmite 15 20 minutes pour dégager la graisse. (le temps peut varier se servir de son jugement quant au nettoyage à être effectué).
- Vider l'eau. S'il y a lieu, utiliser le côté rugueux de l'éponge pour frotter l'intérieur de la Marmite.
- 7. Rincer l'intérieur soigneusement, puis assécher.
- 8. Essuyer l'extérieur de la Marmite avec un chiffon humide, puis assécher.
- NOTE: Pour protéger la prise du moteur de l'humidité, ne jamais immerger la Marmite dans quelque liquide que se soit. Ne jamais placer des pièces dans le lave-vaisselle. Toujours laver à la main.

RECETTES

LE CHARIOT À MAÏS DES SALLES DE CINÉMA D'ANTAN fait du maïs chaud, frais, de style des salles de cinéma chaque fois – en tout temps. Profitez de votre maïs fraîchement éclaté de plusieurs façons:

- Maïs régulier de style salles de cinéma ajouter du beurre et du sel
- Ajouter une pincée de sucre et de sel au maïs pour un goût de maïs sucré
- Maïs parfumé ajouter les assaisonnements de votre ensemble d'assaisonnement à maïs pour gourmet
- Essayez ces savoureuses recettes:

SINGE JOUFFLU

- 3.79 L de Maïs Éclaté
- 1 Sac de 340g de Brisures de Chocolat Mi-Sucré
- 1 Sac de 340g de Bouchées au Beurre d'Arachides
- 1 Sac de 119g de Croustilles de Banane, Coupées en Petits Morceaux
- 1 Sac de 311g d'Arachides

Faites éclater les grains de maïs en utilisant votre CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN tel qu'indiqué à la page 23.

Faites fondre les brisures de chocolat et les bouchées au beurre d'arachide sur la cuisinière, tel que recommandé sur leur emballage.

Recouvrez une tôle à biscuits avec du papier ciré.

Mélangez le maïs éclaté et les croustilles de banane.

Étendez le mélange de maïs et de croustilles de banane également sur la tôle à biscuits.

Arrosez le maïs et les croustilles de banane avec le mélange de chocolat et de bouchées de beurre d'arachides fondu.

Saupoudrez les arachides sur le mélanger de chocolat et de bouchées de beurre d'arachides.

Laissez refroidir.

Lorsque le chocolat et le beurre d'arachides aura durci, cassez votre Singe Joufflu en morceaux.

Peut être conservé dans des sacs de plastique pour congélateur.

MAÏS ÉCLATÉ AU PARMESAN

- 3.79 L de Maïs Éclaté
- 5 mL à thé de Poudre d'Ail
- 3 Échalotes
 Finement Hachées
- 2½ mL à Table de Poivre Concassér
- 5 mL Table de Sel de Mer
- 90 g. de Parmesan Râpé (plus ou moins, au goût)
- 45 mL Table d'Huile d'Olive Chauffée

Faites éclater les grains de maïs en utilisant votre CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN tel qu'indiqué à la page 23.

Mélangez la poudre d'ail, les échalotes, le poivre concassé, le sel de mer et le parmesan. Réservez.

Dans un grand bol à mélanger, arrosez le maïs avec de l'huile d'olive chaude.

Mélangez jusqu'à ce que le maïs soit bien badigeonné.

Ajoutez les ingrédients secs graduellement tout en continuant à mélanger le maïs jusqu'à ce qu'il soit bien enrobé.

Vous pouvez aussi saupoudrez les ingrédients secs sur le maïs dans un grand sac en papier ou en mousseline.

BOULES DE MAÏS ÉCLATÉ TRADITIONNELLES

- 70 g. de Maïs Éclaté
- 120 mL de Sirop de Maïs
- 100 g. de Sucre Granulé
- 2½ mL Thé de Sel
- 1 Bâtonnet de Beurre, Amolli

Faites éclater les grains de maïs en utilisant votre CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN tel qu'indiqué à la page 23.

Mélangez le sirop de maïs, le sucre et le sel ensemble dans un chaudron et faire dissoudre à feu moyen pendant environ 3 minutes.

Ajoutez le maïs éclaté au chaudron en remuant constamment à feu doux jusqu'à ce que le maïs soit enrobé également.

Retirez du feu.

Utilisez le beurre ramolli pour faire des boules pendant que le mélange de maïs est encore chaud.

Emballez les boules individuellement dans une pellicule plastique, attachez et conservez à la température de la pièce.

ÉCORCES DE MAÏS ÉCLATÉ À LA MENTHE

- 3.79 L de Maïs Éclaté
- 1 Sac de 340g de Brisures de Chocolat Mi-Sucré
- 160 g. de Bâtonnets à la Menthe. Émiettés

Faites éclater les grains de maïs en utilisant votre CHARIOT À MAÏS ÉCLATÉ D'ANTAN tel qu'indiqué à la page 23.

Faites fondre les brisures de chocolat sur la cuisinière, tel que le recommande l'emballage.

Recouvrez une tôle à biscuits avec du papier ciré.

Étendez le maïs éclaté également sur la tôle à biscuits.

Arrosez le maïs éclaté avec le chocolat fondu.

Saupoudrez les bâtonnets à la menthe émiettés sur le chocolat.

Laissez refroidir.

Lorsque le chocolat aura durci, brisez les écorces de maïs éclaté è la menthe en morceaux.

Se conserve dans des sacs en plastique pour le congélateur.

RETOURS DE LA MARCHANDISE ET GARANTIES

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU EST ENDOMMAGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.

CHARIOT À MAÏS DES SALLES DE CINÉMA D'ANTAN / CCP510

Pour toutes autres questions pertinentes, veuillez contacter le service à la clientèle soit par courriel ou au numéro de service tel qu'indiqué cibas, entre 8h00 et 17h00, du lundi au vendredi, heure normale de l'est.

Distribué par:

Nostalgia Products Group, LLC 1471, Boul. Partnership Green Bay, WI 54304-5685 Service à la clientèle Téléphone : (920) 347-9122

Site Internet: www.nostalgiaelectrics.com

Question pour le service à la clientèle

Pour soumettre une question au service à la clientèle, veuillez visiter le site www.nostalgiaelectrics.com et remplir un formulaire destiné au service à la clientèle puis cliquer sur la touche SOUMETTRE.

Un représentant vous contactera sous peu.

Cet appareil est conçu pour offrir plusieurs années d'utilisation de performance satisfaisante, et ce, sous de conditions normales d'utilisation. Le grossiste nantit que le propriétaire d'origine se doit de faire réparer ou changer l'appareil à notre discrétion, advenant le cas de défectuosités des matériaux ou des pièces durant les 90 premiers jours en date d'achat de l'appareil neuf. Notre nantissement ne s'applique aucunement sur les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation de l'appareil ou le fait d'échapper l'appareil. Un produit réclamé défectueux, soit suite à sa fabrication ou une mauvaise utilisation sera évaluée à l'entière discrétion du grossiste. Afin que la garantie couvre ce produit, veuillez contacter Nostalgia Products Group, LLC au numéro de téléphone suivant ou en remplissant un formulaire de question destine au service à la clientèle situé sur le site Internet : www.nostalgiaelectrics.com.

Cette garantie ne s'applique aucunement à la marchandise ré-usinée.

Lire ces instructions attentivement. Le manque de vous conformer à ces instructions, de tous dommages causés par un remplacement erroné des pièces, l'abus ou mauvaise utilisation de l'appareil annulera toute promesse faite à votre égard, et prévaudra sur toute autre garantie, implicite ou expresse.

CONTENIDOS

PRECAUCIONES IMPORTANTES
MEDIDAS IMPORTANTES
INTRODUCCIÓN
PARTES Y ENSAMBLE
CÓMO FUNCIONA
CONSEJOS ÚTILES
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
RECETAS
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo lo alerta de potenciales peligros que lo puedan matar o dañar a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del Aparato:

120 Volts, 60 Hz 667 Watts, Aprobado por la ETL

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- 1. NUNCA lo sumerja en agua.
- 2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
- 3. NUNCA utilice una esponja ni un paño que sean abrasivos.
- 4. NUNCA utilice un estropajo para limpiar el equipo.
- 5. NUNCA deje el equipo sin atención mientras lo esté utilizando.
- NUNCA fuerce el caldero al introducirlo en los soportes ni al extraerlo de los mismos, ya que esto puede provocar que los engranajes queden mal alineados y que el equipo no trabaje adecuadamente.
- Desconecte la unidad del tomacorriente cuando no esté usándola y durante su limpieza.
- NO opere este equipo si tiene el cable o la espiga dañados, o si funciona inadecuadamente.
- NO limpie ninguna de los componentes de este equipo en una lavadora de platos.
- 10. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 11. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
- 12. Este equipo no debe ser operado nunca por adolescentes ni por personas con dificultades en el aprendizaje si no están debidamente supervisados.
- Los adolescentes debe estar bajo supervisión mientras estén en la proximidad del equipo para garantizar que no jueguen con el.

MEDIDAS IMPORTANTES

Cuando se utilizan equipos eléctricos deben tomarse medidas de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de operar este equipo.
- Mantenga cerrada la puerta de la unidad principal mientras lo esté operando. No toque el caldero mientras esté operando el equipo, se pone MUY CALIENTE.
- Para protegerse de los choques eléctricos no sumerja el cable eléctrico, el enchufe ni cualquier otra parte de este equipo en agua ni en otros líquidos.
- Cuando el equipo se esté utilizando cerca de niños, es necesaria una supervisión estrecha.
- Desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando, antes de retirar piezas y antes de la limpieza.
- NO opere ningún equipo electrodoméstico si tiene el cable o el enchufe dañados, ni si el equipo ha sido dañado de cualquier manera. Lleve el equipo al taller de reparaciones más cercano para su examen o reparación.
- El fabricante no recomienda el empleo de implementos accesorios. El empleo de estos puede causar lesiones.
- 8. NO lo utilice en exteriores.

- Coloque el equipo tan cerca del tomacorriente como sea posible para evitar lesiones ocasionadas al tropezar con el cable eléctrico.
- NO deje el motor del caldero trabajando una vez que haya cesado la explosión de las palomillas.
- 11. Cuando se mueva este equipo deben tomarse precauciones extremas.
- 12. NO utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- Un aparato que esté conectado a la toma de corriente no debe de dejarse desatendido.
- 14. Antes de usar el caldero verifique que no haya en ella objetos extraños.
- Asegúrese de que el caldero esté colocado adecuadamente en los soportes antes de operarlo y de que el enchufe del motor esté enchufado en el caldero.
- 16. Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de que se enrede o que se tropiece con el.
- Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso.
- La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
- 19. Este aparato tiene un enchufe de tres clavijas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para adaptarse a una toma de una sola manera. Si el enchufe no entra, llame a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- 20. PRECAUCIÓN: el interior bombilla de esta unidad se calienta. Esta bombilla es sólo para uso con el carrito de palomitas de maíz. Si la bombilla se daña, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar un peligro.
- No intente reparar este aparato usted mismo, al abrir o retirar las cubiertas puede exponerlo a voltaje peligroso u otros peligros. Solicite el servicio de personal cualificado.

INSTRUCCIONES!


INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART, un producto de Nostalgia Electrics' Series Vintage. Este carro de palomitas de maíz de 53" de alto de estilo expendio será la sensación de cada fiesta. Prepara hasta 16 tazas de palomitas de maíz calientes, frescas, cocinadas en caldera, por lote. Proporcionando una vista y sensación de antigüedad, recordando los teatros de cine mudo y atracciones de carnaval hacia principios de 1900s, el OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART está diseñado tanto para uso personal y comercial. Contiene un cazo grande, de acero inoxidable con un sistema integrado que mezcla y atrapa los granos para mantener los granos no reventados fuera de cada lote perfecto. Hay un compartimiento en la base de la unidad para guardar los ingredients, haciendo más fácil mantener el carrito bien surtido y organizado. El OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART tiene un diseño de fácil limpieza. Su altura accessible hace que el servir sea en un chasquido.

PARTES Y ENSAMBLE

Accesorios









Cantidad 10

Perno Nº 1 (10 mm) Perno Nº 2 (60mm) Cantidad 4

Rondana Plana Nº 3 Rondana Plana Nº 4

(8mm) Cantidad 14 (6mm) Cantidad 14








Plana Nº 5 Cantidad 6 Tuerca Cubierta Nº 6 Cantidad 6

Tuerca Nº 7 Cantidad 4









(A) Unidad Principal (B) Taza Medidora de Granos

de Almacenamiento

(C) Compartimiento (D) Cuchara Medidora de Aceite (1 cda.)









(E) Agarradera para empujar

(F) Perno del Axel

(G) Ruedas

(H) Llave de Tuercas










(I) Soporte de la Base (J) Barra de Cruce (K) Ensamble Inferior (L) Cuchara Palomera

Ensamblaje del Soporte de la Base


 Conecte Empujón Asidero (E) del Compartimiento interior de Almacenamiento (C) utilizando cuatro #1Pernos, ocho #4 Arandelas Planas y cuatro #7 Tuercas. Para cada hoyo, agregue una #4 Arandela Plana a #1 Perno, entonces puso cerrojo por Compartimiento de Almacenamiento (C) y Asidero de Empujón (E). Agregue una segunda #4 Arandela Plana y apriete con una #7 Tuerca.



2. Inserte Barra Disgustada (J) en las adiciones cuadradas por dentro de Apoyo de Base (I) y asegure de abajo con dos #1 Pernos y dos #4 Arandelas Planas. Inserte la Asamblea de Pierna (K) sobre los fines salientes del Apoyo de Base (I) y abroche del interior de Apoyo de Base (I) yendo utilizando hacia afuera cuatro #2 Pernos, ocho #3 Arandelas Planas, cuatro #5 Arandelas que Cierran y cuatro #6 Tapas de Tuerca.




 Arme el Soporte de Base (I) en la parte inferior del Compartimiento de Aceite (C) y ajuste con cuatro Pernos #1 y cuatro Arandelas Planas #4.




Ensamblaje de las Ruedas


- Ponga Nº 3 Arandela Plana en Perno del Axle (F) y la adición en el Apoyo de Base (I).
- Ponga Nº 3 Arandela Plana. Deslice Rueda (G) en Cerrojo de Eje (F), entonces agrega una segunda Nº 3 Arandela Plana, Nº 5 Arandela que Cierra y Nº 6 Tuerca Cubierta.
- 3. Utilice la Llave (H) para apretar la Tuerca Cubierta Nº 6.
- 4. En el otro lado de Apoyo de Base (I), inserta segundo Perno del Axle (F) con N° 3 Arandela Plana, agrega N° 3 Arandela Plana, Rueda de segundo (G), otra N° 3 Arandela Plana, N° 5 Arandela que Cierra y una N° 6 Tuerca Tapa.
- 5. Utilice la Llave (H) para apretar la Tuerca Cubierta Nº 6.



Ensamblaje de la Unidad Principal



- Coloque la unidad principal (A) encima del compartimiento de almacenamiento (C).
- Asegúrese de que los dos pasadores de inserción en la parte inferior de la unidad principal (A) estén alineados correctamente de modo que la unidad principal (A) pueda fijarse bajo la viga del compartimiento de almacenamiento (C).







ESPAÑOL

CÓMO FUNCIONA

Antes del primer uso, limpie al interior de la unidad frotándola con una esponja, toalla o paño no abrasivos húmedos y a continuación frótela con una toalla seca no abrasiva. Limpie bien el interior del caldero y asegúrese de que esté bien colocado en los soportes antes de comenzar.

- Antes de comenzar, busque una superficie plana cerca de un tomacorriente.
 Asegúrese de que el cable de alimentación esté alejado de cualquier fuente de suministro de agua. Si es necesario, se acepta el uso de un cable de extensión.
- Haga acopio de los suministros para hacer palomillas de maíz: maíz para palomillas, sazonadores, tazones o bolsas para contener las palomillas, aceite para cocinar, medida para el caldero y cucharón para medir el aceite. (Estos últimos se incluyen con la unidad).
- Asegúrese de que el Cazo esté propiamente asegurado en las agarraderas de soporte.
- 4. Asegúrese de que el motor del Cazo esté conectado.
- Conecte el aparato cuando el interruptor se encuentre en la posición de APAGADO.
- 6. Encienda el equipo colocando el interruptor de alimentación que está en la parte superior de la máquina en la posición de encendido (ON) (consulte la ilustración anterior para ver la ubicación de los interruptores). Deje que el equipo funcione de 3 a 5 minutos para calentar el caldero.
- Una vez que el Cazo se ha calentado, APAGUE la unidad antes de agregar los ingredientes.
- 8. Utilice la Cuchara Medidora de Aceite proporcionada con su OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART para agregar 2 cucharadas de su aceite favorito para cocinar palomitas de maíz al Cazo. Por cada Taza Medidora Ilena de granos de maíz (4 oz.), agregue 2 cucharadas copeteadas (2 cdas.) de aceite. Para mejores resultados, se recomienda utilizar aceite vegetal ligero.
- Agregue 6oz de granos de maíz al Cazo utilizando la Taza Medidora de Granos que se proporciona.
- 10. Cierre la puerta y ENCIENDA la unidad. En muy poco tiempo, escuchará como comienza a reventar el maíz. Palomitas de maíz frescas y calientes comenzarán a saltar por las tapas abatibles del Cazo ijusto como en el cine!

CONSEJOS ÚTILES

EMISIÓN DE HUMO

Si su OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART comienza a emitir humo durante la cocción, puede deberse a la acumulación de grasa. Para reducir la emisión de humo, asegúrese de limpiar el interior del caldero entre un uso y otro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Asegúrese de que el equipo esté desenchufado antes de limpiarlo. Desenchufe el enchufe exterior del tomacorriente así como el enchufe del motor del caldero dentro de la unidad principal.
- Use una esponja, toalla o paño no abrasivos húmedos para frotar todo el interior y el exterior de la unidad principal; a continuación frote con una toalla no abrasiva para secarla.
- 3. Desenchufe el motor del caldero y retire el caldero de los soportes.
- Saque el caldero de la unidad principal. Después, llene el caldero hasta ²/3 de su capacidad con agua jabonosa caliente.
- Deje en reposo el caldero por 15 a 20 minutos para que la grasa se corte. (El tiempo puede variar, use su propio juicio dependiendo de la cantidad de limpieza necesaria).
- Vacíe el agua. Si es necesario, use la cara de frotar de una esponja de limpieza para frotar el interior del caldero.
- 7. Enjuague cuidadosamente el interior y séquelo.
- 8. Frote el exterior con un paño húmedo y séquelo.
- NOTA: Para proteger de la humedad el enchufe del motor, nunca sumerja el caldero en ningún líquido. Nunca coloque ninguna pieza en la lavadora de platos. Lávelas siempre a mano.

SPANOL

RECETAS

El OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART hace siempre palomitas de maíz calientes, frescas, iguales que las del teatro, ien cualquier momento! Disfrute sus palomitas acabadas de hacer en una variedad formas:

- Palomitas de maíz estilo regular, añada mantequilla y sal.
- Añada una pizca de azúcar y sal a las palomitas para que tengan un sabor dulzón.
- Palomitas condimentadas añada condimentos de cualquier juego de condimentación para palomitas.
- Pruebe algunas de estas divertidas recetas:

MONO FORNIDO

- 3.79 L de Maïs Éclaté
- 1 Bolsa 340g Trozos de Chocolate Semi Dulces
- 1 Bolsa 340g
 Trozos de Crema
 de Cacabuate
- Bolsa 119g
 Plátanos Fritos,
 Trozados en
 Pequeñas Piezas
- Bolsa 311g
 Cacahuates

Reviente los granos de maíz utilizando el OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART como se indica en la página 37.

Derrita los trozos de chocolate y los trozos de crema de cacahuate sobre la estufa, como lo indique el paquete.

Forre los moldes para galleta con papel encerado.

Mezcle las palomitas de maíz con los plátanos fritos.

Distribuya la mezcla de las palomitas y los plátanos fritos uniformemente sobre los moldes para galleta.

Rocíe la mezcla del chocolate derretido y la crema de cacahuate sobre las palomitas y los plátanos fritos.

Espolvoree cacahuates sobre la mezcla de chocolate y crema de cacachuate.

Deje enfriar.

Cuando el chocolate y la crema de cacahuate se hayan endurecido, rompa el Mono Fornido en pedazos.

Puede almacenarse en bolsas de plástico para refrigeración.

PALOMITAS DE MAÍZ PARMESANAS

- 3.79 L de Maíz Palomero
- 5 mL Polvo de Ajo
- 3 Cebollinas, finamente picadas
- 2½ mL Pimienta Molida
- 5 mL Sal Marina
- 90 g. de Queso Parmesano, rallado (más o menos al gusto)
- 45 mL Aceite de Oliva, caliente

Reviente los granos de maíz utilizando el OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART como se indica en la página 37.

Combine el polvo de ajo, cebollinas, pimienta molida, sal de grano y queso parmesano. Ponga a un lado.

En un tazón grande para mezclar, rocíe el aceite de oliva caliente sobre las palomitas de maíz.

Revuelva hasta que estén bien cubiertas.

Lentamente agregue los ingredientes secos mientras se mezclan continuamente las palomitas hasta que estén bien cubiertas.

También puede sacudir los ingredientes secos sobre las palomitas en una bolsa grande de papel o plástico.

MUÉGANOS DE PALOMITAS DE MAÍZ TRADICIONALES

- 3.79 L de Palomitas
- 120 mL de Jarabe de Maíz
- 100 g. de Azúcar Granulada
- 2½ mL de Sal
- 1 Barra de Mantequilla, suavizada

Reviente los granos de maíz utilizando el OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART como se indica en la página 37.

Mezcle el jarabe de maíz, azúcar y sal juntos en un recipiente y disuelva a fuego medio por aproximadamente 3 minutos.

Agregue las palomitas al recipiente, mezclando y revolviendo consistentemente hasta que las palomitas estén cubiertas a fuego bajo.

Quite del fuego.

Utilice la mantequilla suavizada para formar los muéganos mientras la mezcla de las palomitas todavía esté caliente.

Cubra los muéganos individualmente en papel para envolver, amarre y almacene a temperatura ambiente.

CORTEZA DE PALOMITAS DE MAÍZ CON MENTA

- 3.79 L de Palomitas de Maíz
- 1 Bolsa 340g Trozos de Chocolate Semi-Dulce o Amargos
- 160 g. de Barras de Menta, Molidas

Reviente los granos de maíz utilizando el OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART como se indica en la página 37.

Derrita los trozos de chocolate sobre la estufa, como lo indique el paquete.

Forre el molde para galletas con papel encerado.

Distribuya las palomitas uniformemente sobre el molde para galletas.

Rocíe el chocolate derretido sobre las palomitas de maíz.

Espolvoree las mentas molidas sobre el chocolate.

Deje enfriar.

Cuando el chocolate se haya enfriado, rompa la Corteza de Palomitas de Maíz con Menta en pedazos.

Puede almacenarse en bolsas de plástico para refrigeración.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI SU UNIDAD NO TRABAJA O ESTÁ DAÑADA CUANDO LA EXTRAE POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA INMEDIATAMENTE AL LUGAR DONDE LA COMPRÓ.

OLD FASHIONED MOVIE TIME POPCORN CART / CCP510

En caso de tener alguna consulta, por favor, comuníquese con nosotros por e-mail o llame al servicio de atención al cliente mencionado a continuación dentro del horario de 8:00 AM y 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar Central (CST).

Distribuido por:

Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Servicio de Atención al Cliente Teléfono: (920) 347-9122

Web: www.nostalgiaelectrics.com

Preguntas al servicio de Atención al Cliente

Para presentar una pregunta a Atención al Cliente, diríjase a www.nostalgiaelectrics.com, complete el formulario de Preguntas para Atención al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible.

Este aparato está diseñado y construido para brindar varios años de desempeño satisfactorio con un uso doméstico normal. El distribuidor tiene el compromiso con el dueño original que en caso de que exista algún defecto en el material o en la mano de obra durante los primeros 90 días de la compra, repararemos o cambiaremos la unidad, a nuestro criterio. Nuestro compromiso no aplica a daños causados por envío, mal uso o caídas de la unidad. Que un producto sea considerado defectuoso en su fabricación o debido al mal uso queda a criterio del distribuidor.

Para obtener un servicio de reparación bajo esta garantía, por favor, comuníquese con Nostalgia Products Group, LLC al número telefónico previamente mencionado o completando el Formulario de Preguntas para Atención al Cliente que se encuentra en www.nostalgiaelectrics.com.

Esta garantía no aplica a la mercadería refabricada.

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas instrucciones, los daños causados por repuestos inapropiados, el abuso o mal uso, anularán este compromiso hacia usted y cualquier otra garantía expresa.